






EASYBus - 总线组成器件

传感器模块

- 记录仪模块 (用于温度, 湿度, 压力, 标准信号, 频率) 参考 P 80 - 82
- 传感器模块 (用于温度, 湿度, 标准信号, 频率...) 参考 P 84 - 87
- GIA 20 EB** EASYBus 模块适用于标准信号和温度, 带 2 路开关输出 参考 P 62
- GIA 2000** EASYBus 模块适用于标准信号和温度 参考 P 65
- GIR 2002** EASYBus 模块适用于标准信号和温度, 带 2 路开关输出 参考 P 66
- EBB 1 IN** EASYBus 传感器模块带 1 路数字输入监测一个电气隔离触点
- EBB 4 IN** EASYBus 传感器模块带 4 路数字输入监测一个电气隔离触点
- 输入: EBB 1 IN: 1 路数字输入用于电气隔离触点
EBB 4 IN: 4 路数字输入用于电气隔离触点
- 外壳: 导轨安装外壳
- 外形尺寸: 约 22.5 x 78 x 105 mm
- 
- 

记录仪附件

-  **ESK-1** 外部启动按钮, 独立于供电电源
用于启动触发仪表型号包括 EASYLog 40... 和 EASYLog 24... 在启动模式 St.Et
-  **GWH 40K** 带锁定装置墙挂套件
适用于所有 EASYLog (除了 EASYLog 40NS W), EBN/K - ..., GIA0420WK 和 GRA0420WK
-  **GWH 10** 简单墙挂套件, 不锈钢材质,
适用于所有 EASYLog (除了 EASYLog 40NS W).
在监控点安装墙面悬挂, 记录仪非常容易安装

电缆

-  **EBSK 01** 特殊插头附带 1 m 电缆用于连接一台 EASYLog, EBN.. 到 EASYBus 总线
-  **EBSK 03** 特殊插头附带 3 m 电缆用于连接一台 EASYLog, EBN.. 到 EASYBus 总线
-  **EBSK 10** 特殊插头附带 10 m 电缆用于连接一台 EASYLog, EBN.. 到 EASYBus 总线
(请注意: EASYLog 供电无需附加电缆。GSOFT40K 包括一根连接电缆 EBSK01.
请订货 EBSK01, EBSK03 或 EBSK10 作为总线连接器!)
-  **VSL 2P** 特殊双绞线电缆用于 EASYBus 系统, 截面积 2 x 0,75 mm² 单位: 米
-  **AKL 1P** 特殊分线连接头用于 VSL2P, 2 只

接口转换器

- EBW 1, EBW 64, EBW 240** EASYBus 总线接口转换器, RS232, 集中供电 参考 P 92
- EBW 3** EASYBus 总线接口转换器, USB 参考 P 92
- EB 2000 MC** EASYBus 总线显示和监控仪用于最多 9 个通道 参考 P 89

接口附件

- USB 适配器** 用于转换器连接到一个 USB 接口
- GRS 01/9** 接口电缆用于 EB2000 MC for 连接到一台 PC 机的 9 针 RS232 通讯接口
- GRS 02/9** 接口电缆用于 EBW2 连接到一台 MODEM ...
- GSA 25S-9B** 连接适配器: 25-pin Dsub-plug <=> 9-pin Dsub-socket
- GSA 9S-25B** connection-adapter: 9 针 D 型插头 <=> 25 针 D 型插座

软件

- EBS 20M** Windows 软件用于记录和归档 max 20 路传感器模块 参考 P 91
- EASYControl net** Windows 软件用于监测, 记录, 显示 参考 P 91
- GSOFT 40K** Windows 软件支持 EASYLog 参考 P 90
- ProfiLab-Expert** Windows 软件 参考 P 58
- EASYBUS.dll** Windows 功能库用于通讯接口 EASYBus - PC,
连接到相关用户程序